

**MOCCAMASTER**

**MOCCAMASTER**

145 Cleaning Aid –  
500ml

Tuotetiedote

# Tuotetiedote – Moccamaster Cleaning Aid

## 1. Tuotekuvaus ja käyttö

Moccamaster Cleaning Aid on hajuton ja tehokas puhdistusaine, joka poistaa kahvirasvat, öljyt ja muun lian kahvinkeitinistä ja termoskannuista. Säännöllinen käyttö varmistaa, että kahvinkeitin toimii kunnolla ja kahvi maistuu aina hyvältä.

Ajan mittaan kahvijäät voivat kertyä keittimen putkistoihin ja säiliöihin, mikä voi vaikuttaa kahvin makuun ja keittimen suorituskykyyn. Moccamaster Cleaning Aid liuottaa nämä jäät jättämättä hajua tai jälkimakua.

Tämä ei ole kalkinpoistoaine, joten se kannattaa käyttää yhdessä kalkinpoiston kanssa, jotta kahvinkeitin pysyy hyvässä kunnossa.

## 2. Tekniset tiedot

- **Tuotenimi:** Moccamaster Cleaning Aid
- **Tyyppi:** Nestemäinen puhdistusaine kahvinkeitinille
- **Tilavuus:** 500 ml
- **Väri:** Kellertävä neste
- **Haju:** Hajuton
- **pH-arvo:** 10,9 (emäksinen)
- **Liukoisuus:** Täysin veteen liukeneva
- **Käyttökohteet:** Kahvinkeitimet ja termoskannut
- **Suosittelut käyttö:** Joka toinen viikko, jos keitintä käytetään päivittäin
- **Annostus:** 25 ml per puhdistuskerta
- **Säilytys:** Säilytä alkuperäispakkauksessa yli +5°C lämpötilassa

Moccamaster Cleaning Aid sisältää emäksisiä ainesosia, jotka liuottavat kahvirasvat ja orgaaniset jäät, mutta se ei poista kalkkikerrostumia.

### 3. Käyttöohjeet

Jotta kahvi maistuisi aina hyvältä, kahvinkeitin kannattaa puhdistaa säännöllisesti:

#### Kahvinkeitin puhdistus (1,25L)

1. Kaada 25 ml Moccamaster Cleaning Aid -puhdistusainetta ja 1 litra kylmää vettä vesisäiliöön.
2. Käynnistä keitin normaalisti.
3. Irrotettavat osat, kuten suodatinteline ja lasikannu, voi puhdistaa samalla liuoksella.
4. Puhdistuksen jälkeen keitä kaksi säiliöllistä puhdasta vettä keittimen huuhteluun.

Säännöllinen käyttö poistaa kahvirasvat ja -jäät, jotka voivat heikentää kahvin makua, ja samalla pidentää kahvinkeitin käyttöikää.

#### Termoskannun puhdistus

1. Kaada 25 ml Moccamaster Cleaning Aid -puhdistusainetta kannuun.
2. Täytä lämpimällä vedellä ja anna vaikuttaa 15 minuuttia.
3. Harjaa sisäpinnat puhtaiksi.
4. Huuhtelee hyvin ennen käyttöä.

#### Kahvinkeitin puhdistus (1,8L)

1. Kaada 50 ml Moccamaster Cleaning Aid -puhdistusainetta ja 1,5 litra kylmää vettä vesisäiliöön.
2. Käynnistä keitin normaalisti.
3. Irrotettavat osat, kuten suodatinteline ja lasikannu, voi puhdistaa samalla liuoksella.
4. Puhdistuksen jälkeen keitä kolme säiliöllistä puhdasta vettä keittimen huuhteluun.

#### Kahvinkeitin puhdistus (3L)

1. Kaada 75 ml Moccamaster Cleaning Aid -puhdistusainetta ja 2,5 litra kylmää vettä vesisäiliöön.
2. Käynnistä keitin normaalisti.

3. Irrotettavat osat, kuten suodatinteline ja lasikannu, voi puhdistaa samalla liuoksella.
4. Puhdistuksen jälkeen keitä kolme säiliöllistä puhdasta vettä keittimen huuhteluun.

## 4. Säilytys ja käyttöikä

- Säilytä alkuperäispakkauksessa, jotta teho säilyy.
- Ei saa altistaa alle +5°C lämpötiloille, koska se voi heikentää tuotteen tehoa.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

## 5. Turvallisuus

### Varoitukset

Moccamaster Cleaning Aid on luokiteltu Eye Irrit. 2; H319, eli se voi ärsyttää silmiä.

### Käyttöohjeet

- Vältä aineen joutumista silmiin. Suojaa kädet ja silmät, jos käsittelet tiivistettä.
- Pese kädet hyvin käytön jälkeen.

### Ensiapu

- **Jos ainetta joutuu silmiin:** Huuhtelee runsaalla vedellä useita minuutteja. Jos käytät piilolinsskejä, poista ne ja jatka huuhtelua. Jos ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.
- **Jos ainetta joutuu iholle:** Pese iho huolellisesti vedellä ja saippualla.
- **Jos ainetta hengitetään:** Mene raittiiseen ilmaan.

- **Jos ainetta niellään:** Huuhtelee suu ja juo lasillinen vettä. Tarvittaessa ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen.

## Käyttöohjeet

- Täysin veteen liukeneva.
- Ei sisällä yli 0,1 % hormonitoimintaa häiritseviä aineita (EU:n säädösten mukaisesti).
- Älä kaada suoraan luontoon