



Kiilto Pro Easydes Spray

Desinfiioiva puhdistusaine



Alkoholia sisältävä mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen pintadesinfektioaine, jolla on hyvät pesevät ominaisuudet.

Käyttökohteet

Kaikille alkoholeja sietäville materiaaleille: kosketuspinoille, laitteille (myös puhelinten ja tietokoneiden näppäimistö) ja välineille.

Tuot ominaisuudet

Etanolipohjainen desinfektioaineseos, joka sisältää peseviä aineosia. Mikrobisidisesti laajatehoinen ja nopeavaikutteinen Easydes tuhoaa tehokkaasti bakteerit, virukset ja sienet: EN 13727 (bakteerit), EN 13697 (bakteerit, hiivat, homeet), EN 13624 (hiivat ja homeet), EN 14476 (adeno- ja norovirus), EN 16615. Desinfektio- ja hyvä puhdistustulos saavutetaan vaivatta myös näkyvästi likaantuneilla pinoilla. Poistaa hyvin lian ja rasvan.

Käyttö- ja annostusohje

Suihkuta desinfektioainetta likaantuneelle pinnalle tai siivouspyyhkeeseen ja pyyhi käsitelty alue siivous- tai kertakäyttöpyyhkeellä kuivaksi. Pintoja ei tarvitse esipestä. Jäämävapaan tuloksen saamiseksi käsitelty alue tulee pyyhkiä puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä. Tavallisissa käyttötilanteissa pintojen huuhtelua ei tarvita.

Huomioitavaa

Ei saa käyttää kuumille pinoille.

Koostumus

Tehoaine

Etanolia	62,3 p-%
2-propanoli	5 - <15 %

Tuotteen pH

7.0 neutraali

Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas, hajusteeton neste

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Tuote on biologisesti hajoava.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN****Myyntierän GTIN**

6 x 750 ml

8183

6417964081831

6417964482454

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.